

はじめにお読みください

この度は、弊社のGENWARE AIR無償体験版をダウンロードいただきまして、誠にありがとうございます。
本書には無償体験版の内容物および無償体験版でできることを記載いたしております。

1. GENWARE AIR 無償体験版 内容物一覧


| | |
|-------------------|--------------------------|
| GENWARE_AIR_Trial | |
| はじめにお読みください.pdf | ・・・ 本書 |
| 無償体験版操作手順書.pdf | ・・・ 無償体験版の使い方の詳細手順 |
| Client.exe | ・・・ クライアントアプリケーション起動コマンド |
| Server1.exe | ・・・ サーバ1アプリケーション起動コマンド |
| SampleClient | ・・・ クライアントアプリケーション格納フォルダ |
| SampleServer1 | ・・・ サーバ1アプリケーション格納フォルダ |
| Util | ・・・ その他のツール格納フォルダ |

図1 内容物一覧


2. GENWARE AIR 無償体験版でできること

GENWARE AIR 無償体験版で体験できることは下記となります。


・1台のWindows PC上でGUIアプリケーション連携



・2台のWindows PC間でGUIアプリケーション連携




・Windows PCとAndroid機器間でGUIアプリケーション連携




2-1. 1台のWindows PC上でGUIアプリケーション連携

Windows PC



■ 操作手順

① Windows PC上で図1のServer1.exeを起動してください。




IPアドレスはローカルIPアドレス(127.0.0.1)を選択した状態で
[起動]ボタンを押下してください。
→ サーバアプリケーションが起動します。

② Windows PC上で図1のClient.exeを起動してください。




IPアドレスはローカルIPアドレス(127.0.0.1)を選択した状態で
[起動]ボタンを押下してください。
→ クライアントアプリケーション(黒画面)が起動します。

③ クライアントアプリケーションのメニュー [接続(C)] → [jp.co.ilc.gcommunicator.server.app1] を選択します。




2-2. 2台のWindows PC間でGUIアプリケーション連携

実行手順は「無償体験版操作手順書.pdf」を参照ください。



2-3. Windows PCとAndroid機器間でGUIアプリケーション連携

実行手順は「無償体験版操作手順書.pdf」を参照ください。



3. トラブルシューティング

3-1. MSVCR120.dll が見つからないエラーが発生した場合

プログラム実行時に「MSVCR120.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。」等のエラーが表示された場合は、お手数ですが 図1 のUtilフォルダの中に格納されている **vcredist_x86.exe** というプログラムを起動して MSVCR120.dll のインストールをお願いいたします。

3-2. PCが保護されましたというダイアログが表示された場合

プログラム実行時に下記のダイアログが表示された場合は、お手数ですが「詳細情報」を押下いただき、「実行」ボタンの押下をお願いいたします。

